


## คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ Analog (ผ่านระบบ VoIP) เฉพาะคณะอุตสาหกรรมเกษตร

### การใช้งานโทรศัพท์เบื้องต้น


- การเรียกสายภายใน




- การเรียกโอเพอร์เรเตอร์



- การเรียกสายภายนอก




### การโอนสายขณะสนทนา (Call Transfer)




### การรับสายแทนภายในกลุ่ม (Call Pick-up)

\*\*\* ก่อนที่จะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้จะต้องแจ้งหมายเลขที่ต้องการระบุกลุ่มย่อยมาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  
ก่อน \*\*\*



### การฝากสาย (Call Forwarding)

- กรณีต้องการฝากสาย



- กรณีต้องการยกเลิกการฝากสาย

